
乗用3連ロータリ モア GM1500A用集草機

取扱説明書&パーツカタログ

'97.2



"必読"機械のご使用前に必ず本書をお読み下さい。

BARONESS

目 次

安全に関する警告について	1
安全標識一覧図	1
ごあいさつ	1
安全のための注意事項	2
取扱説明	4
1. 集草作業について	
1-1 操作	4
1-2 集草袋からの排出	4
1-3 詰まったシュート・ブロアの清掃	5
2. メンテナンス	5
2-1クリーニング	
2-2 ベルトの調整	5
2-3 ギヤボックスの潤滑油	6
2-4 保管について	
パーツカタログ	7
1. リアフレーム及び集草バッグ関係	
2. カバー及びシュート関係	10
3. ブロア関係1	12
4 ブロア関係2	14
5. ギヤボックス関係	16

安全に関する警告について

本機には、▲印付きの警告ラベルを貼付しています。

警告ラベルは安全上、特に重要な項目を示しています。

警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

警告ラベルについて 🚐

危険:その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うこ

とになることを示しています。


▲ 警告:その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危。

険性があることを示しています。

▲ 注意:その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるこ

とを示しています。

安全標識一覧図



ごあいさつ

このたびはバロネス乗用3連ロータリーモアGM1500A用集草機を、ご購入いただき、まことにありがとうございます。

本機を正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書およびGM1500Aの取扱説明書を必ずお読みいただき、本機の性能を十分ご理解いただいた上、安全に、そして効果的にご愛用くださるようお願い申し上げます。

また、ご使用中の不審な点や故障等につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

ご注意

●本書記載事項は、改良のため予告なしに変更することがあります。

▲ 注意

- ●この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解してください。
- ●操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して ください。
- ●マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換してください。

安全のための注意事項

運転する前に、正しい操作手順と安全確保のための注意事項をよく理解してから運転してください。

-取扱説明書の保存-

▲ 注意

●機械の取扱いで分からないことがあったとき、取扱説明書を製品に 近接して保存していないため自分の判断で対処し、思わぬ事故を起 こすことがあります。取扱説明書は、分からないことがあったとき にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存しておくこと。

-こんなときは運転しない--

▲ 警告

- ●次のようなときは運転しないこと。
 - □ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
 - □酒を飲んだとき。
 - □機械操作が未熟な人。
 - □ 妊娠しているとき。

-服装に関する注意事項 -

▲ 警告

- ●服装は、作業に適した衣服を着用し、作業に適した安全器具、メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用すること。
 - □ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
 - □ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
 - □はちまき、首巻タオル、腰タオル等は使用しないこと。

緊急時の対応について --

▲ 注意

● 緊急時への対応として消化器・救急箱等を準備し、いつでも使えるようにすること。

-本機を貸す場合の注意事項 -

▲ 注意

●本機を貸すときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するようにすすめること。

作業開始前~作業後の、正しい操作手順と安全確保のための注意事項をよく理解してから運転してください。

-作業開始前の安全点検 -

▲ 注意

- ①点検を行うときは、平坦な場所で行い、草刈機の駐車プレーキをかけ、エンジンを止めキーを抜いておくこと。
- ②集草機すべての部品が正確に取付けられ、確実に固定されているか 確認すること。
- ③ボルト・ナット類がゆるんでいないかよく調べること。ゆるんでいるときは、確実に締め付けること。
- ④すべてのカバー類が、所定の位置にきちんと取付けられているか確認すること。

・エンジンを始動させるときの注意事項 —

▲ 警告

- ①周囲の安全を確認し、子供や関係のない人は遠ざけてから一人で操作すること。
- ②子供には運転させないこと。
- ③駐車ブレーキがかけてあるか確認すること。
- ④運転席以外からエンジン始動しないこと。
- ⑤エンジン始動させるときは走行ペダルに足をのせないこと。急発進 し、大変危険です。
- ⑥室内および換気の悪い場所では、エンジンをかけないこと。排気ガスにより、中毒になることがあります。
- ①ナイフクラッチレバーが「OFF」の位置になっているか確認すること。

作業中の注意事項

▲ 警告

- ①どのような場合でも、緊急停止ができる速度で運転し、急発進・急 ハンドルはしないこと。
- ②運転席を離れる場合には、機械を水平な地面に駐車すること。運転席を離れる前には、エンジンを止め、駐車プレーキをかけてスターターキーを抜いておくこと。
- ③傾斜地での駐車は絶対にしないこと。
- ④作業中異常振動や異常音の発生等、機械の異常を認めたら、ただちにエンジンを停止して原因を調べ、完全に補修した上で再使用すること。
- ⑤集草機を付けて作業すると機械の重心が高くなりますので、傾斜地での作業は特に気をつけ、横転やスリップの危険がある場所では絶対に作業しないこと。
- ⑥石、針金、棒切れ等の障害物は、ナイフおよび集草機の損傷の原因になりますので取り除いてから作業すること。
- ⑦作業中は、まわりに人がいないことを確認すること。

作業後の安全確認

▲ 警告

- ①調整・修理および清掃を行うときは平坦な場所で行い、駐車プレーキをかけてエンジンを止め、キーを抜いておくこと。
- ②持ち上げられた機械の下で作業を行う場合、必ず適切な支えを設けること。
- ③無断で機械の改造をしないこと。機能不良や危険の原因になります。
- ④交換部品は、安全確保のために必ず純正部品を使用すること。

取扱説明

1. 集草作業について

集草作業は、なるべく芝・草が乾いたときに行ってください。湿ったときに作業を行うと、ブロア・シュート部分に湿った芝・草がつまりやすくなります。

また、長い芝・草を一度に刈っても詰まりやすくなります。


一番高い刈高で一度刈った後で、希望の刈高で再度刈るようにする等、状況 に合わせて作業してください。

1-1 操作

操作はシートの左側にあるナイフクラッチレバーで行います。

- ナイフクラッチレバーを手前に引くと、ロータリーナイフと一緒に集草 機のプロアが回転します。
- ・ナイフクラッチレバー前に倒すと切れます。

入れるときはゆっくりと、切るときは すみやかに行ってください。




▲ 注意


- ナイフクラッチレバーの操作は、機械の周囲に人や障害物がないか 安全を確認してから操作してください。
- ●全ての部品と集草袋を取付けてあるか確認してから作業してください。

1-2 集草袋からの排出

- ①フックを外し、カバーを持ち上げる。
- ②リンクを使い、カバーを固定する。



- ③集草袋をフレームから取り外し、中 の芝・草等を排出する。
- 4集草袋を戻し、カバーを下げる。
- ⑤フックをかける。




▲ 注意

- モアおよびプロアが回転中は絶対にカバーを開けないでください。 飛散物により、ケガをする恐れがあります。
- 必ず平坦な場所で駐車プレーキをかけ、エンジンを完全に止めてから集草袋を脱着してください。

1-3 詰まったシュート・ブロアの清掃

- ①フックを外し、プロアからシュート を抜く。
- ②ハンドルピンを抜き、プロアを外側に出す。
- ③詰まっている芝・草等を出し清掃す る。



▲ 注意

- モアおよびプロアが回転中は絶対にシュートを抜かないでください。 飛散物により、ケガをする恐れがあります。
- 必ず平坦な場所で駐車プレーキをかけ、エンジンを完全に止めてから行ってください。
- ●清掃後は必ず部品をもとの状態に取付けてください。

2. メンテナンス

2-1 クリーニング

- ①集草機は定期的に中性洗剤と水で洗ってください。特に湿った芝・草の 集草作業をした場合は、作業後に必ず洗ってください。
- ②集草袋を洗った後は、必ず自然乾燥 させてください。


▲ 注意

●集草袋の乾燥は、乾燥機を使って行わないこと。火炎の原因となります。

2-2 ベルトの調整


①ドライブベルト(LA56)

ベルトの張り調整は、図のスプリングのフックとフックの距離が約82mmになるように調整してください。



②ファンベルト(LA38)

ベルトの張り調整は、図のスプリングのフックとフックの距離が約82mmになるように調整してください。



| 2-3 | ギヤボックスの潤滑油

プロア用ギヤボックスの潤滑油は最初50時間で交換し、その後は50時間毎に点検し、1年または500時間で交換してください。

交換はギヤオイルSAE90または日石パイロノックCC0号グリースをギヤボックスの上蓋から25mm下の位置まで入れてください。

2-4 保管について

保管する場合は必ず集草袋を空にし、 シュート・プロア等の部品もきれいに 掃除してから保管してください。

▲ 注意

● 乾燥した芝・草が集草袋に入ったまま保管すると、火災を引き起こす原因となります。


乗用3連ロータリ モア GM1500A 用集草機

パーツカタログ


☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。


(例) カタログ番号コード番号部品名称数量1-1⑤E 0 2 1 1 0 0 7 2集草バッグ3



カタログ番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	備考	カタログ 番 号	・部 品 番 号	部品名称	個数	備考
1-1	SE02110072	集草バッグ	3	160367					
1-2	SE50010080	フレーム	3	103733			:		
1-3	SE02110149	ボルト 1/2-13×1-1/4	2	960113	İ				
1-4	SE02110028	リンクプレート	1	104540					
1-5	SE02110143	ボルト 5/16-18×3/4	5	960022					
1-6	SE02110153	ロックナット 5/16―18	5	960601					
1-7	SE02110141	ワッシャ 5/16	2	694502					
1-8	SE02110026	ヒンジプレート	1	104534					
1-9	SE02110027	ラッチプレート	1	104537	İ		†		
1-10	K00001203 <u>02</u>	12ボルト30	3			· <u></u> - <u>-</u>			
	SE02110127	フレーム	1	160726					
1-12	GM1500A1308ZD	グラスキャッチャー取付金	1						
	K5000120002	12ワッシャー	11						
	K0200120002	12Sワッシャー	11.						
	K0100120002	12ナット	11			<u>.</u> .			
1-16		コ字ボルト	4						
	1								
			i						
			ļ						····
	<u> </u>								
							•		
				1					
			}						
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_ <u>_</u>	<u> </u>	1		




カタログ 番 号	部品番号	部品名称	個 数	備考	カタログ 番 号	部品番号	部品名称	個 数	備:
2-1	SE02110064	カバー	1	160349		•			
2-2	SE02110160	割ピン 1/8×1	2	962017			1		
2-3	SE02110156	平ワッシャ 3/8	2	960702					
2-4	SE02110143	ボルト 5/16-18×3/4	4	960022	ļ				
2-5	SE02110024	ヒンジ	2	104524					
2-6	SE02110165	ロックナット 5/16-18	4	964021					
2-7	SE50010190	注意マーク	1	160450					
2-8	SE02110173	ナット 8-32	12	967037					
2-9	SE02110174	ロックワッシャ #8	12	967038					
2-10	SE02110178	平ワッシャ #8	12	967099					_
2-11	SE02110172	スクリュー 8-32×3/4	12	967036	-				
2-12	SE02110025	インレット	1	104530					
2-13		シュート	1	160653					
2-14	SE02110139	ガスケット 1/2×3/4	1	415594		•			
	©E02110138	ガスケット 1/8×3/4	1	4 1 5 5 2 6			•		
	SE02110030	ストラップ	1	104574					
2-17	SE02110031	ストラップ	2	104575					
2-18	SE02110032	プラスチックネット	1	104576					
	SE02110029	ストラップ	2	104573					
	SE50010100	リベット 3/16×1/2	2	103747					
	SE50010320	ロックナット 1/4-20	2	964031					
	SE26100006	ワッシャ	4	960700					
2-23		フック	2	103714					
	SE50010260	ボルト 1/4-20×1-1/4	2	960003	}				
	SE50010030	プレート	2	103711					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
									
			1		ļ	•			
					. <u> </u>				
				,					
	ľ	Ì							




カタログ				/# #/	カタログ	部品番号	部品名称	個数	備考
番号	部品番号	部品名称	個数	備考	番号		יייי בר או יום	1,121,300	
3-1	GM1500A1307ZR	ベルトカバー右	1		3-36	K3198306000	黒トリムシール6100-32C-600	1	
3-2	K0143060002	6さらばね付ナット	4		3-37	K2322056000	VベルトOLA56	1 1	
3-2	K0010080152	8調質ボルト15	3		3-38	GM1500A1302Z3	ブロワー取付後	1	
3-4	K0200080002	8Sワッシャー	8		3-39	GM1500A1301Z3	ブロワー取付前	1	
3-5	GM1500A1305Z3	プーリー	1	ļ					
3-6	GM1500-0618Z2	リンクボルト	1				1		
3-7	GM1500A1309Z3	ストッパー板	1						
3-8	K0200120002	12Sワッシャー	1						
3-9	K0100120002	12ナット	1						
3-10	K0140080002	8ちょうナット	1_					ļ <u>. </u>	
3-11	K5000080002	8ワッシャー	2			1			
3-12	SE02110113	シールド;60"	1	160662				1	
3-13	GM1500A1310Z3	ベルトカバー取付ボルト	1						
3-14	K0100080002	8ナット	1					1	
3-15	1	10Sワッシャー	1					ļ	
3-16	K0000100252	10ボルト25	1						
3-17	K0000080352	8 ボルト35	1						
3-18	GM1500A1303Z3	カラー	2						
3-19	K5000060002	6ワッシャー	3						
3-20	K0200060002	6Sワッシャー	3					-	
3-21	K0000060152	6ボルト15	3						
3-22	GM1500A1304ZD	防塵板	1					-	
3-23	K3198006000	黒トリムシール4100-16C-600	1						
3-24	K0100060002	6ナット	2						
3-25	K0000080252	8ボルト25	2					· 	
3-26	l .	ハンドルピン	1	160320					
3-27	I .	注意マーク	1	160449		,	•		
3-28	1	シュート	1	160653					
3-29		シュート	1	160652					
3-30		6Uナット	1					+	
3-31	1	2.3SPCC座金624	3	1.0.17.5					
3-32		フックハンド	1	1 0 4 7 5 3					
3-33		エルボ	1	160670					
3-34	1	6ボルト30	1 1						
3-35	SE02110125	ブロアASS´Y	1	160720		<u> </u>	<u> </u>		

4. ブロア関係 2



カタログ 番 号	部品番号	部 品 名 称	個 数	備考	カタログ番号	部品番号	部 品 名 称	個 数	備考
4-1	SE02110075	ボルト;ファン	1	160374	4-36	GM1500A1316ZD	集草機用カバー	1	
4-2	SE02110177	ワッシャ 9/16	2	967094	4-37	\$E02110015	スプリング	2	103901
4-3	SE02110018	平ワッシャ	1	103906	4-38	\$E02110034	ロッド	1	104658
4-4	SE02110086	ファン	1	160398	4-39	SE50010280	ナット 3/8-16	4	960502
4-5	SE02110074	シャフト	1	160373	4-40	SE02110038	ブラケット	1	106061
4-6	SE02110169	キー5×5×20	1	966054	4-41	SE02110147	ボルト 3/8-16×2	1	960050
4-7	SE02110150	ナット 1/4-20	1	960500	4-42	SE02110057	テンションアーム	2	160331
4-8	SE02110035	ブラケット	1	104730	4-43	SE02110013	ブッシュ	2	103891
4-9	SE50010090	リベット 3/16×3/8	3	103746	4-44	SE02110108	スペーサ	1	160464
4-10	K4510615120	Aエイベックス1661-0512	4		4-45	SE02110166	ロックナット 3/8-16	3	964022
4-11	GM1500A1313Z3	当テ板	1		4-46	SE02110156	平ワッシャ 3/8	2	960702
4-12	SE02110033	バッフル	1	104655	4-47	SE02110063	アイドラプーリ	1	160346
4-13	SE02110012	ワッシャ 3/16	3	103750	4-48	K0000100252	10ボルト25	1	
4-14	SE02110039	ハウジング	1	106164	4-49	K0200100002	10Sワッシャ	1	
4-15	\$026100006	ワッシャ	1	960700	4-50	GM1500A1317Z3	テンションプーリー軸	1	
4-16	SE02110107	注意マーク	1	160451	4-51	K0402047001	ストップリングR47	2	
4-17	SE02110142	ボルト 1/4-20×3/4	1	960001	4-52	K0612062040	ベアリング62042RD	1	
4-18	SE02110144	ボルト 5/16-16×1	16	960023	4-53	K2473390602	テンションプーリー3960	1	
4-19	SE02110155	平ワッシャ 5/16	20	960701	4-54	K0401019001	ストップリングS19	1	
4-20	SE02110118	カバー	1	160709	4-55	SE02110021	ロッド	1	104024
4-21	SE02110184	ボルト 5/16-18×1-3/4	2	960026	4-56	SE02110088	プーリ;4"	2	160415
4-22	SE02110165	ロックナット 5/16-18	18	964021	4-57	©E02110183	ロールピン 5/16×1-1/2	2	967169
4-23	SE02110126	ガード	1	160725	4-58	SE50010290	スプリングワッシャ	1	960602
4-24	SE02110019	ホルダー	1	103972	4-59	©E02110182	ウイングナット 3/8×16	1	967141
4-25	SE02110119	ブラケット	1	160711	4-60	©E02110124	シールド;60"	1	160719
4-26	SE02110171	スナップリング	2	967017	4-61	SE02110120	ブラケット	1	160712
4-27	SE02110020	ベアリング	2	103977	4-62	SE02110084	ケーブル	1	160392
4-28	SE02110022	カラー	1	104025	4-63	©E02110110	ケーブル	1	160651
4-29	SE02110016	プーリ;4"	1	103904	4-64	©E02110146	ボルト 3/8-16×1-3/4	2	960049
4-30	K2322038000	VベルトOLA38	1		4-65	©E02110087	ギアボックスASS'Y	1_	160411
4-31	SE02110157	平ワッシャ 1/2	3	960704	4-66	SE02110162	割ピン 1/8×1-1/2	2	962019
4-32	SE02110164	ジャムナット 1/2-20	1	964009					
4-33	SE02110133	シールド	1	160742]	
4-34	©E02110153	ロックワッシャ 5/16	4	960601					
4-35	SE02110143	ボルト 5/16-18×3/4	4	960022					



カタログ 番 号	部品番号	部 品 名 称	個 数	備考	カタログ 番 号	部品番号	部品名称	個 数	
5-1	SE02110087	ギアボックスASS' Y	1	160411					
5-2	SE02110102	スクリュー	4	160443					
5-3	SE02110106	プラグ	1	160447	1				
5-4	SE02110094	カバー	1	160435					
5-5	SE02110095	ガスケット	1	160436				-	
5-6	SE02110099	スナップリング	1	160440	1				
5-7	SE02110091	ギア	2	160432				1	
5-8	SE02110096	ベア・グ	3	160437	.				
5-9	SE02110093	シュート	1	160434					
5-10	SE02110090	ハウジング	1	160431		,			
5-11	SE02110098	スナップリング	1	160439	ļ		·		
5-12		オイルシール	1	160441	1				
5-13	SE02110097	ベアリング	1	160438					
5-14	SE02110092	シャフト	1	160433	ļ				
5-15	SE02110101	ガスケット	1	160442					
5-16	SE02110103	リテイナ	1	160444					
5-17	SE02110105	ボルト	4	160446	ļ				
5-18	SE02110104	オイルシール	1	160445				1	
	1			ļ					
		<u> </u>							
			-	İ					
	•	·	1						
							•		
· ·					į				
									$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{L}}}$

